

Aceitera 2 en 1

Vertedor y rociador · vidrio 470 ml

MODOS DE USO

Cómo lograr niebla fina o chorro



Presión lenta

Chorro continuo de aceite




Presión rápida

Niebla fina y pareja

LA TAPA

Cómo abrirla y cerrarla



Empujá el botón hacia atrás para abrir la tapa abatible. Para cerrarla, presioná la tapa hacia abajo.

PASO A PASO

Manual del usuario

1 Lavala antes del primer uso

Usá agua tibia y dejala secar al aire antes de cargarla.

2 Cargá el aceite y cerrá la tapa

Llenala con el aceite que prefieras, volvé a colocar la tapa y giralá en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.

3 Purgá el aire


Presioná el gatillo al menos 10 veces para sacar el aire antes de usarla.

4 Elegí el modo


Gatillo rápido para niebla fina. Gatillo lento para un chorro constante de aceite.

PARA EVITAR DERRAMES

Cómo sostenerla



No la uses
en posición horizontal



No la uses
boca abajo



Inclinala a 45°
para rociar

CONSEJOS ÚTILES

Para que dure y funcione bien

- No la llenes hasta el tope: dejá un poco de espacio para que haya presión de aire y el rociado salga parejo.
- Usá aceites claros, sin partículas sólidas, para que no se obstruya el pico.
- Limpiala seguido: mantiene el rendimiento y alarga la vida útil de la botella.
- Aunque resiste el calor, mantenela lejos del fuego. No la uses en microondas ni en el horno.
- La botella es apta para lavavajillas, pero conviene lavarla a mano para cuidar el gatillo rociador.
- Lavala a mano con agua tibia y detergente suave, y dejala secar al aire antes de volver a usarla.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesitás ayuda?

Escribinos y te respondemos.

@bagnest.arg